


earfun

# EarFun Air

True Wireless Earbuds



# User Manual

## 1 Was ist in der Box

EarFun Air



Ladeetui



Ohrstöpsel (XS,S,M,L)






USB-C Kabel



Bedienungsanleitung



## 2 Produktdiagramm




- ① Touch Multifunktionssteuerung    ② LED Anzeige    ③ Mikrophon    ④ Taste für das Ladeetui
- ⑤ Schütz für die Aufladung    ⑥ USB-C Ladeanschluss    ⑦ Ladeetui    ⑧ Ladestation
- ⑨ Anzeige des Ladeetuis


## 3 Ladevorgang

Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED Batterieanzeige zu aktivieren.  
Laden Sie beide Ohrhörer und die Ladehülle vor der ersten Verwendung vollständig auf.  
Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time usage.

Verbinden Sie das USB-Kabel zum Aufladen



Wireless Aufladung (nicht inklusive)



Batterie level :

- ☀ Grün > 30%
- 🔦 Orange < 30%
- 🔴 Rot < 10%
- 💡 Roter Lichtblitz < 1% Bitte aufladen


## 4 Technische Daten

Bluetooth-Version	V5,0
Bluetooth-Frequenz	2,402GHz-2,48GHz
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximaler Betriebsbereich	15m(ohne Hindernis)
Akkukapazität	55mAh x 2( Kopfhörer); 500mA(Ladeetui)
Ladedauer	1,5 Stunden (für Ohrstöpsel); 2 Stunden (für Ladegerät über USB-C); 3,5 Stunden (für Ladegerät über kabelloses Ladegerät)
Spielzeit	Bis zu 7 Stunden, insgesamt 35 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Eingang	DC 5V / 1A
Abmessungen	53,3 mm x 52 mm x 34 mm
Gewicht	51g

## 5 Wie man es trägt

### Hinweise:

EarFun Air hat einen Näherungssensor in beiden Kopfhörern. Wenn Sie die Kopfhörer tragen, wird die Musik automatisch abgespielt, wenn Sie sie abnehmen, wird die Musik angehalten. Wenn Sie die Kopfhörer nicht richtig tragen, kann das Erlebnis der automatischen Wiedergabe/Pause beeinträchtigt werden.




1. Wählen Sie die Ohrstöpsel mit der besten Passform für Ihre Ohren.
2. Identifizieren Sie die linken und rechten Kopfhörer.
3. Setzen Sie die Kopfhörer in den Gehörgang ein.
4. Drehen Sie die Kopfhörer, um den angenehmsten Sitz zu finden.

## 6 Kopplung Ihrer Kopfhörer

### Erstmalige Koppelung mit Gerät

Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und treten in den Kopplungsmodus ein.  
Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie „EarFun Air“ aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte  
(wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein).



### Hinweise:


- Die Kopfhörer werden automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät verbunden, wenn das Ladeetui geöffnet ist.
- Berühren Sie einmal, um den Kopfhörer wieder mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät zu verbinden, wenn es eingeschaltet und mit keinem Gerät verbunden ist.
- Master und Slave der Kopfhörer wechseln automatisch, und der Master-Kopfhörer blinkt im Kopplungsmodus in blauer Anzeige.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

## Mit einem neuen Gerät verbinden


### Option A

Schritt 1. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein und stellen Sie sicher, dass sie aufgeladen werden, bleiben Sie die box offen und halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und schließen Sie es an.



Schritt 1




Schritt 2

### Option B

Schritt 1. Trennen Sie den Kopfhörer von dem Bluetooth-Gerät, wenn es angeschlossen ist. Die Kopfhörer werden die Bluetooth-Verbindung zum aktuellen Gerät abbrechen und in den Kopplungsmodus eintreten.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.



## 7 Funktionen

### Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie die Ladebox, die Kopfhörer werden sich automatisch einschalten.

Setzen Sie die Kopfhörer in der Ladebox ein und schließen Sie es, die Kopfhörer werden sich automatisch ausschalten.



### Wiedergabe von Musik



Wiedergabe/Pause



x2

Zweimal tippen (L/R)

Nächster Titel



x3

Dreifach Tippen(R)

Lautstärke erhöhen



>1s

Berühren und halten (R)

Lautstärke reduzieren



>1s


Berühren und halten (L)

## Freihändig telefonieren


Anruf entgegennehmen/beenden



Anruf ablehnen




Den zweiten Anruf entgegennehmen  
und den aktuellen Anruf halten



Zwei Anrufe durchstellen



Den zweiten Anruf ablehnen



## Aktivieren Sie den Sprachassistenten

Sprachassistent




## 8 LED-Anzeige für Kopfhörer

Einschalten	Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde
Ausschalten	Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde
Kopplungsmodus	Die Anzeige blinkt blau schnell
Verbunden erfolgreich	Die Anzeige erlischt
Aufladen	Die Anzeige blinkt alle 5 Sekunden einmal rot
Vollständig aufgeladet	Die Anzeige schaltet sich aus
Factory reset	Die Anzeige blinkt in lila

## 9 Reset und Wiederverbindung

Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät aufbauen können, probieren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Legen Sie die Kopfhörer in das Ladeetui und stellen Sie sicher, dass sie aufgeladen werden.
2. Lassen Sie das Ladeetui offen und halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis 8 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige an beiden Kopfhörern dreimal lila blinkt.
3. Entfernen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie "EarFun Air" erneut.





## Troubleshooting

F: Kann ich beide Kopfhörer separat verwenden?

A: Ja, jede Kopfhörer kann unabhängig voneinander verwendet werden.

F: Die Kopfhörer werden eingeschaltet, aber sie sind nicht mit meinem Gerät verbunden?

A: Um die Ohrhörer an Ihr Gerät zu verbinden, überprüfen Sie bitte zuerst, ob das Bluetooth des Geräts eingeschaltet ist, und wählen Sie dann in der Bluetooth-Liste "EarFun Air", um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Ohrhörer immer noch keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte, es zurückzusetzen, oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

F: Warum ist die Verbindung instabil und schaltet sich intermittierend aus?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen den Kopfhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden und dass sich keine Radio- oder WIFI-Störungen in der Nähe befinden.

F: Was ist die Reichweite von Bluetooth-Kopfhörern?

A: Bluetooth-Kopfhörer haben eine maximale Reichweite von 15 m (49 Fuß), kein Hindernis. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Verwendung und der Umgebung ab.

F: Gibt es eine Lautstärkeeinstellung an den Kopfhörern?

A: Ja, Durch Berühren und halten des Kopfhörers L wird die Lautstärke verringert, wobei durch Berühren und halten des R die Lautstärke erhöht werden kann.

F: Ist die Ladeschale wasserdicht?

A: Nein, die Ohrhörer sind IPX7 schweiß- und wasserdicht, aber die Ladeschale ist nicht wasserdicht.

F: Schalten sich die Ohrhörer automatisch aus?

A: Die Ohrhörer bleiben eingeschaltet, solange sie an ein Gerät angeschlossen sind. Wenn kein Audio spielt, wechselt sie in den Stromsparmodus und wacht nach der Audiowiedergabe auf. Wenn die Ohrhörer nicht mit Geräten verbunden sind, schalten sie sich innerhalb von 10 Minuten automatisch aus.

F: Meine Kopfhörer werden nicht eingeschaltet.

A: Bitte laden Sie es auf und überprüfen Sie, ob es genügend Akkuladung hat. Wenn es vollständig aufgeladen ist und trotzdem nichts passiert oder wenn Sie das Gerät nicht aufladen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, um die Garantie zu erhalten.

### Hinweis:

Bevor Sie den Kopfhörer in das Ladegetui setzen, stellen Sie bitte sicher, dass der Kopfhörer trocken ist, um einen Kurzschluss zu vermeiden.